Répartition des rubans et des étriers

hk / bk	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
4000	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																				
3900	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5																				
3800	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																			
3700	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																		
3600	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																		
3500	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																	
3400	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5																
3300	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5															
3200	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5														
3100	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
3000	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5												
2900	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5											
2800	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5										
2700	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5								
2600	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5							
2500	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5					
2400	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5				
2300	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
2200	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
2100	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
2000	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1900	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1800	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1700	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1600	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1500	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1400	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1300	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1200	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1100	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5

toutes les mesures sont en mm
bk = largeur de l'installation / hk = hauteur de l'inst.
bk < 800 mm -> étriers extérieurs 70 mm de l'embrasure
bk >= 800 mm -> étriers extérieurs 120 mm de l'embrasure
étriers intérieurs distribué symétr. avec 100 mm de décalage
nombre des rubans = nombre des étrier