Déclaration de conformité



Mode d'emploi pour stores vénitiens



Le fabricant

STORENMATERIAL AG Chrummacherstrasse 1 8954 Geroldswil SUISSE

déclare qu'il s'agit, concernant les produits énumérés ci-dessous,

VANTA et VANA+

AV-950 et AV-750

AV-900 et AV-700

AC-800 et AC-600

AF-800 et AF-500

de stores vénitiens destinés à un usage extérieur et se conformant aux dispositions des normes suivantes:

EN 13659:2004 Fermetures pour baies équipées de fenêtres

Exigences de performance et de sécurité

98 / 37 / CE Directives "machines"

89 / 106 / CEE Produits de construction

89/336/CEE Compatibilité électromagnétique **73/23/CEE** Basse tension (ou DBT) relative au

matériel électrique

Geroldswil, le 01.10.2020

STORENMATERIAL AG

Rolf Zeller

Directeur









Nos stores vénitiens de protection contre le soleil sont conformes aux prescriptions de sécurité. Tout usage incorrect peut néanmoins causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre nos stores en service. Vous vous assurerez ainsi une protection et éviterez d'endommager le produit. Suivez soigneusement le mode d'emploi et faites-le suivre lorsque vous changez de logement.

Seules des personnes dûment formées peuvent se servir de ces produits. Il est interdit de laisser des enfants jouer avec les stores vénitiens ou des organes de commande. Les télécommandes doivent être tenues hors de leur portée.

Il ne faut pas empiéter sur des composants mobiles lorsqu'on fait **descendre ou remonter** le store vénitien. Il convient donc de veiller impérativement à ne pas happer ou enrouler des vêtements ou parties du corps.

Des stores vénitiens endommagés ne peuvent plus être utilisés: ils doivent être réparés de suite par du personnel spécialisé et qualifié et seules des pièces de rechange originales doivent être employées pour ce faire. Lors de travaux de maintenance, tels le nettoyage de façades ou de vitres, il faut déconnecter la motorisation du réseau d'alimentation électrique. L'identique est valable lors d'opérations de nettoyage ou de réparation sur les stores en tant que tels.

Seuls des électriciens qualifiés peuvent procéder aux raccordements électriques. Il est interdit de toucher aux composants électriques laissés à découvert suite à des dégradations (ex.: câbles, organes de commande).

Des stores vénitiens descendus **ne protègent aucunement** contre l'effraction ni contre la chute d'une fenêtre ouverte.

La **garantie** prend fin pour les dommages dus à l'inobservation de cette brochure ou à d'autres documents d'accompagnement.

Les stores vénitiens à entraînement manuel sont actionnés par une manivelle. Il faut toujours la saisir à deux mains aux endroits prévus. Au moment d'atteindre la fin de course mécanique, évitez de continuer à tourner violemment. Après utilisation, la manivelle doit être fixée soigneusement au support mural prévu pour ce faire.

Les stores vénitiens motorisés sont actionnés via des interrupteurs muraux positionnés de manière centrale ou locale ou par des télécommandes munies de touches Descente/Arrêt/ Montée. A défaut de touche Arrêt, on stoppera l'entraînement en appuyant un cours instant sur la touche de sens inverse.

En cas de **vent violent ou de grêle**, les stores doivent être remontés suffisamment tôt. Pour les stores électriques, il est recommandé d'avoir une commande avec surveillance du vent intégrée.

Il ne faut pas actionner les stores **lorsqu'il gèle**. Les commandes sans alarme de givre doivent être remisées pendant l'hiver.

Lorsqu'on descend les stores, il faut veiller à l'absence de tout obstacle dans le champ de déplacement des lamelles.

Il faut utiliser de l'eau pour **nettoyer** les lamelles, à laquelle on ajoutera un détergent doux fortement dilué. L'appliquer sur les lamelles à l'aide d'un chiffon peu épais ou d'une éponge, et enlever soigneusement la saleté. Ensuite, les lamelles doivent impérativement être parfaitement rincées à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins, acides ou abrasifs ni de systèmes dégageant de la vapeur à haute pression.

Les glissières latérales doivent être vérifiées régulièrement au regard des salissures: les enlever le cas échéant.

Les stores vénitiens doivent être régulièrement contrôlés **au regard des signes d'usure.** Du personnel qualifié doit remédier immédiatement à d'éventuels défauts.