Einteilung von Aufzugbändern und Montagebügeln

hk / bk	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
4000	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																				
3900	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5																				
3800	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																			
3700	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																		
3600	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																		
3500	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5																	
3400	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5																
3300	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5															
3200	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5														
3100	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
3000	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5												
2900	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5											
2800	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5										
2700	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5								
2600	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5							
2500	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5					
2400	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5				
2300	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
2200	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
2100	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
2000	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1900	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1800	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1700	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1600	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1500	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1400	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1300	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1200	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
1100	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		

Alle Masse in mm
bk = Breite Konstruktion / hk = Höhe Konstruktion
bis bk = 799 mm -> äussere Bügel 70 mm ab Leibung
ab bk = 800 mm -> äussere Bügel 120 mm ab Leibung
mittlere Bügel symetrisch mit 100 mm Versatz verteilen
Anzahl Aufzugbänder = Anzahl Kanalträger